

**Originaal.**

# **Vaigueemaldi** (kontsentraat)

**Kasutusala:**

- Eemaldab kõik vaigud, ka raskestilahustuvad, näiteks lehisevaigu
- Seadmete ja masinate puhastamine.

Vaigueemaldi on väheviskoosne vedelik, mis on kõrge kontsentratsiooniga, leeliseline ning sarnaneb oma kasutamise poolest vaiguvastase vormimäärdega.

Toode eemaldab kõik sügavale imbunud vaigud, õlid ja mustuse ning kaitseb töödeldud seadmeid kiire vaigustumise vastu.

Vaigueemaldit võib kasutada ka ultraheliseadmetel.

Toode tungib isegi läbi väga määrdese, õlise ja valgulise mustuse.

Vaigueemaldi võimaldab puhastada kõiki seadmeid ettevõttes kohapeal. Tähelepanu tuleb pöörata pindadele, kus ei tohi kasutada vett ja mis on värske lakikihiga. Sellistel pindadel tuleb vaigueemaldit kindlasti lahjendada.

**Kasutamine:**

- Pihustiga: pihustage puhtalt või lahjendage veega kuni 1:20, laske lahjendatud segul toimida ja pühkige seejärel pind puhtaks.
- Lahjendatud leotusvedelik: 1:10 kuni 1:20.
- Lahjendatud kujul ultraheliseadmete puhul: 1:10 kuni 1:20.